

電動リール使用上のご注意 & お手入れ方法

いつでも快調にご愛用いただきため、下記のことご注意ください。

- 1 落下など急激なショックを与えないでください。
- 2 本体を直接水に浸けたりしないでください。故障の原因となります。
- 3 本機は完全防水(0.3気圧)ですので、使用後は真水にかけた汚れや塩分を洗い流して、柔らかい布で拭き取ってください。
※シンナーなどの有機溶剤系のもののでの洗浄・お手入れはお止めください。
※オイル拭きでのお手入れの際は、鉛物系ではなくフッ素系のものをお使いください。
- 4 リールのコンセント部、ガイドホルダー部、コードのプラグ部、クリップ部は塩分及び水分をきれいに拭き取り、添付のグリースを塗ってください。
- 5 本機はコンピューターなどの制御回路が内蔵されていますので、お客様ご自身での分解組立はご遠慮ください。
- 6 リールを使用しない時は、コントロールレバーを手前に引き、スプールをフリーの状態にして保管してください。

ミヤエポック事業部・アフターサービス

ミヤエポック事業部・アフターサービス

〒577-0023 大阪府東大阪市荒本1-2-32

TEL:06-6782-0035
FAX:06-6782-0040

■受付時間：[月～金曜日]午前9:00～午後5:00
※土・日・祝日および当社休日は、休みとさせていただきます。

※保証書には、必ずご購入日とご購入店名を明記ください。
購入日・購入店名の明記がない場合は保証できません。
保証範囲につきましては、取扱説明書をご参照ください。

※ミヤエポック製品のバーツの保有期間は、製造打切(廃業)後、7年とさせていただきます。
(リサイクルショップなどでご購入の場合も同様です)

※修理品以外のバーツ(竿受けやバットなど)は取り外してご発送ください。付属したままの場合、修理を受け付けできない場合があります。また、輸送途中のトラブルが増えております。梱包の際は強度など、十分にお気をつけてください。

※交換部品につきまして
怪我や発火・発煙、二次利用による事故防止など、安全上の理由により、アフターサービスでの交換部品はご返却致しかねますので、修理をご依頼される場合、予めご了承ください。



CHALLENGE

THE DEEP SEA



深海に挑む

修理・オーバーホールご依頼の流れ

1 製品お預け
お客様が販売店様へ製品をお預けください。

2 製品検査
販売店様からミヤエポックアフターサービスにお預かり製品の送付後、製品検査をおこないます。

3 見積り内容のご連絡
高額またはご希望により、販売店様にお見積り内容をご連絡いたします。

4 要確認内容のご確認
お客様は販売店様から見積り内容をご確認ください。
ご確認いただき問題なければ、その旨ご連絡ください。
修理・オーバーホールをおこないます。

5 修理・オーバーホールの終了
ミヤエポックアフターサービスから販売店様に
製品を送付いたします。

6 製品お受け取り
お客様は販売店様から製品をお受け取りください。

電動リール廃番機種一覧表

※バーツ / 部品在庫がない、もしくは廃番後7年以上経過している機種は、すべて修理不能となります。

廃番年月	機種名	廃番年月	機種名
2023/02	G60(24V) AC-5S CX-4NP CX-4C CX-4C(24V) CX-4Cプロ CX-4(24V) CX-4C CX-4プロ CX-4(24V)	2013/02	CX-15SP CX-15SPプロ(24V) CX-8HP CX-8(24V)
2019/02	AD-3(W) CX-5HS CX-6HP CX-6L CX-4HP CX-9SP CX-9SP(24V)	2012/02	CX-4R CX-4RC CX-4HP/LT
2018/02	US-50(24V) CX-9NP CX-9NP(24V) CX-9S CX-9R CX-9R(24V) AD-3(R) AD-3(Bu)	2011/02	CX-7SP CX-7SP(24V) CX-7S CX-7S(24V) CX-8M
2016/02	CX-7HP(Bu) CX-7HP(Bu)(24V) CX-8S	2006/12	CX-10 CX-10(24V) CX-20 CX-20(24V)
2014/02	CX-7HP(R) CX-10SP CX-10SP(24V)	2005/12	CX-1 CX-15
2013/02	CX-30SP PRO CX-20SP CX-20SP(24V)	2004/07	CX-9(24V)
		2002/02	CX-8
		2000/03	CX-6
		1998/02	CX-5 CX-9

※記載商品の価格はメーカー希望本体価格で、消費税は含まれておりません。
※記載商品の各仕様、デザイン、価格は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※記載の商品は、印刷インキの都合上、多少現物と異なる場合がありますので、ご了承ください。
※記載内容は、2023年2月現在のものです。

釣り具を正しくお使いいただくために

釣り安全に楽しんでいただくために、商品に添付しております「取扱説明書」を必ずお読みください。

注意 この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

警告 この表示は「人が損害を負う可能性が想定される内容」を示しています。

電動リール

使用方法に関する事項

●系統リードするペティのところに指を近づけて、釣りをしないでください。指を挟まれて、けがをする恐れがあります。

●ハンドルとペティの間に手を挟むと、けがをする恐れがあります。

●バーティー・船電源の所定電圧(12V仕様=12V、24V仕様=24V)以外を使用しないでください。所定の電圧以外を使用すると、電動リールが熱熱し、手にやけをします。

●電動リールの微弱な電波の影響により、補聴器・ヘスマーカー等の医療機器に誤作動を発生させ、ご使用者に動作停止の恐れがあります。

●回転しているスピーラーに指を近づけて、釣りをしないでください。指を挟まれて、けがをする恐れがあります。

●落雷による感電に注意してください。使用中、雷が発生した時は、ただちに釣り竿から離れて、安全な場所に避難してください。

●落雷による感電に注意ください。使用中、雷が発生した時は、ただちに釣り竿から離れて、安全な場所に避難してください。

●落雷による感電に注意ください。使用中、雷が